

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИТОК-А-КОП-02 (02.2)

Внимание: перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте, закрыты ли все окна и форточки и т.п. (независимо от того оборудованы они дополнительными средствами охраны или нет).

Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру!!!

1. ВЗЯТИЕ ПОД ОХРАНУ:

1. Подготовить помещение к сдаче, закрыв окна, двери;
2. Убедиться, что индикатор «СВЯЗЬ» на передней панели прибора горит зеленым цветом;
3. Для постановки под охрану ввести КОД и нажать кнопку «ВЗЯТЬ»;
4. Индикатор выбранных шлейфов на приборе, выносной индикатор должны начать работать в прерывистом режиме;
5. При размыкании датчика на входной двери, объект берется под охрану через 20 секунд, выносной индикатор должен включиться в постоянном режиме, индикатор «ОХРАНА» на приборе должен включиться зеленым цветом, если же датчик на двери не размыкался, прибор возьмется под охрану автоматически через 4 минуты;

2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ:

1. Войти на объект, при этом индикатор «ОХРАНА» и индикатор шлейфа, который нарушен, переходят во включение красным цветом, в прерывистом режиме;
2. До истечения 1-й минуты после входа ввести КОД и команду «СНЯТЬ»;

3. ВЗЯТИЕ С ВЫБОРОМ ШЛЕЙФОВ:

1. Нажать команду «ВЗЯТЬ», затем выбрать на клавиатуре шлейфы для взятия (нажатие кнопки с номером шлейфа выбирает его), затем набрать #, ввести КОД, затем нажать «ВЗЯТЬ», при этом индикаторы сдаваемых под охрану шлейфов через 25-30 секунд включаться постоянным зеленым цветом;

4. СНЯТИЕ С ВЫБОРОМ ШЛЕЙФОВ:

1. Нажать команду «СНЯТЬ», затем выбрать на клавиатуре шлейфы для взятия (нажатие кнопки с номером шлейфа выбирает его, или снимает выбор), затем набрать #, ввести КОД, затем нажать «СНЯТЬ», при этом индикаторы снимаемых с охраны шлейфов через 15-60 секунд выключаются;

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ЗАПУСК-СБ 8(495)961-18-20